

Moda a Color

NUEVAS

Ahora con las nuevas

TIMEX®

Correas Intercambiables

puedes cambiar el color de la correa de tu reloj cuantas veces quieras, **sin necesidad de herramientas.**

¡Solo sigue estos sencillos pasos!



¡Cuántas veces quieras!



1

Desprende los pernos con el quita pernos que viene incluido en el empaque.



2

Retira la correa anterior.



3

Recorre el perno con la mano.



4

Inserta el perno asegurándote de que coincide con las patas de la caja del reloj, como se muestra en la figura y vuelve a recorrer el perno.

TIMEX®

Correas Intercambiables

¡ES ASÍ DE SENCILLO... CON LAS NUEVAS CORREAS INTERCAMBIABLES TIMEX!